PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARRILLA ELÉCTRICA
ED-3334

ESTIMADO CLIENTE
Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- ❑ Lea detenidamente el modo de empleo antes de la utilización de su aparato.
- ❑ Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje de la red eléctrica coincide con el indicado en la placa de características del aparato.
- ❑ No deje nunca su aparato sin vigilancia cuando esté en marcha. No lo deje al alcance de los niños ni al de personas no responsables.
- ❑ Compruebe de vez en cuando que el cable no esté dañado. No utilice su aparato sí el cable o el aparato están dañados por el motivo que sea. Cualquier reparación debe ser realizada por un servicio técnico cualificado(*). Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por un cable idéntico por un servicio cualificado competente(*). Póngase en contacto con nosotros en el teléfono 916561303.
- ❑ Utilice el aparato solamente para usos domésticos y de la manera indicada en el modo de empleo.
- ❑ No sumerja nunca el aparato en el agua o en cualquier otro líquido ni para su limpieza ni por cualquier otra razón. No lo introduzca nunca en el lavavajillas.
- ❑ No utilice el aparato cerca de fuentes de calor.
- ❑ La clavija eléctrica debe ser desenchufada y el aparato completamente enfriado antes de limpiar o guardarlo.
- ❑ Procure no utilizar el aparato en el exterior y colóquelo en un sitio seco.
- ❑ No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, ello puede entrañar un riesgo para el usuario y puede dañar el aparato. No utilice otro cable que no sea el aportado con el aparto u otro de composición idéntica, ya que posee dispositivos de protección térmica necesarios para el buen funcionamiento de su aparato y de su seguridad.
- ❑ No mueva nunca el aparato estirando del cable. Procure que el cable no se enganche en algún saliente, a fin de evitar posibles caídas del mismo. Evite enrollar el cable alrededor del aparato y no lo tuerza.
- ❑ Coloque el aparato sobre una mesa o un soporte lo suficientemente estable para evitar su caída.
- ❑ Procure que el cable no entre en contacto con las partes calientes del aparato.
- ❑ La temperatura de las superficies calientes del aparato puede ser muy elevada. No las toque, utilice las asas.
- ❑ El aparato tiene estar calentado solamente con el elemento calentador.
- ❑ Procure que las partes calientes del aparato no entren en contacto con materiales fácilmente inflamables como cortinas, tejidos, etc. , cuando el aparato esté en marcha, ya que podría provocar un incendio.
- ❑ Apague y desenchufe el aparato siempre que no lo utilice.
- ❑ Cocine sólo alimentos propios a la cocción y al consumo.
- ❑ Es preciso guardar el aparato en perfecto estado de limpieza, ya que está con contacto con la comida.
- ❑ Ventile la estancia durante el funcionamiento.
- ❑ No cubra nunca el aparato.
- ❑ Los preparados con aceite o grasa pueden inflamarse fácilmente si se los sobrecalienta, sea extremadamente prudente.

ANTES DE UTILIZAR POR PRIMERA VEZ EL APARATO

- Limpie el asador y los accesorios (véase "Limpieza). La primera vez que se enchufa, sale humo y huele. Esto es normal, puesto que en su fabricación se pueden haber adherido grasas que se estén quemando.
- Le recomendamos que tenga encendido el aparato durante 10 minutos sin comida y que ventile la habitación durante este tiempo.

PUESTA EN MARCHA

- Enchufe el termostato en el aparato (véase "Montaje") y ponga el botón de temperatura en la posición mínima. Conecte la clavija del cable de alimentación a un enchufe con toma de tierra.
- Seleccione la temperatura de cocción con el botón del termostato. El testigo luminoso se enciende, indicando que el aparato está funcionando.
- Precaliente el asador para alcanzar la temperatura ideal. Cuando se llegue a la temperatura deseada. El testigo luminoso se apagará y puede añadir los alimentos en la placa.
- El tiempo de cocción depende del tipo de alimento y de su gusto personal.
- Después de utilizar el aparato, desenchúfelo.

MONTAJE

CONSEJOS PRÁCTICOS

- Descongele les alimentos antes de ponerlos en el asador.
- Para asar la carne poco hecha coloque el termostato en su posición máxima y respete el precalentamiento. Para la cocción normal y según su gusto, seleccione la temperatura que mejor le parezca.
- Retire la comida con la ayuda de una espátula en madera o en plástico resistente al calor. Nunca utilice un cuchillo en metal puesto que este estropearía el revestimiento antiadherente.

LIMPIEZA

- Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo.
- Deje enfriar el aparato antes de limpiarlo y desconecte el termostato del aparato.
- Nunca sumerja el aparato o el enchufe en el agua.
- Limpie las partes exteriores del asador con un paño ligeramente humedecido y secarlas después.
- No utilice detergentes agresivos.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE –DIRECTIVA 2002/96/CE

Para poder preservar nuestro medio ambiente y proteger la salud humana, los residuos eléctricos y equipos electrónicos deberían ser destruidos de acuerdo con unas normas especificas con la implicación de ambos proveedores y consumidores. Por esta razón, como indica el símbolo en la placa de datos técnicos, su aparato debería no ser destruido en un contenedor municipal sino que debería ser devuelto a la tienda, o dejarlo en un punto de recolección para que se pueda reciclar que significa que pueda volver a ser usado, reciclando o para otras aplicaciones.